


MOTOR NEUMÁTICO SP-A2L

Nota: Las piezas nº8333 y 9014 no se muestran en el gráfico



Nº Artículo	descripción	Nº Pieza
1	Cubierta motor	S317-40
	Juego de recambio del ensamblado De gatillo (incluye art. 2 – 8)	S317-00
2	Gatillo	S317-93
3	Ensamblado válvula reguladora	S317-A302
4	Junta de válvula reguladora	S317-103
5	Resorte válvula reguladora	S317-51
6	Ensamblado cuerpo válvula reguladora	S317-A503
6A	Junta de cuerpo de válvula	S7802-291
7	Junta de cuerpo de válvula	S7802-291
8	Perno de retención cuerpo válvula	S317-120
	Juego de recambios de regulador de Velocidad (incluye art. 9-12)	S317-01
9	Ensamblado regulador de velocidad	S317-A249
10	Junta de regulador (se requieren 2)	S310-169
11	Buje de entrada	S317-118
12	Retenedor de regulador	S317-38
13	Cojinete del impulsor trasero	S222-22
14	Ensamblado placa trasera	S317-A12
14A	Clavija (placa trasera)	S308-98
	Juego de recambios del cilindro (Incluye art. 15 y 16)	S317-03
15	Ensamblado del cilindro	S317-A3
16	Clavija cilindro	S308-98
17	Impulsor	S317-53
18	Paquete de 4 aletas	S317-42-4
19	Separador del impulsor	S317-65
20	Placa delantera	S317-11
21	Cojinete del impulsor delantero	S317-22
22	Contratuercas del motor	S317-27
23	Silenciador (no se muestra)	SAF350
24	Acoplamiento del motor (no se mue.)	8333
25	Adaptador A2 (no se muestra)	9014